



A Simpler and Smarter Wireless Lighting Control Solution

設定指南

明和電子企業有限公司

台灣 338 桃園市蘆竹區榮安路 6 號

電話: 886-3-222 1788

傳真: 886-3-222 1488

電郵: <u>support@irtec.com</u>

網址: www.irtec.com

1. O	S-NET 簡介	3
2. 基	基本操作	3
2.1	主頁面	5
2.2	開燈-關燈	
2.3	SETTING(設定)	5
2.4	UPLOAD(上傳)	6
2.5	DOWNLOAD(下載)	6
3. SI	ETTING(設定)	8
3.1	設定項目與選項	
3.2	GROUP LINK (群組聯網)	
	● EZ-GROUP(快速編組)	
	● ADVANCED(進階設定)	
	• UNGROUP(解除編組)	
3.3	建立一個新的 OS-NET 網域	
3.4	新增 OS-NET 裝置或感控燈具	
3.5	DEVICE (裝置設定)	
	● CONTROL (感控模式)	
	● AMBIENT LUX (環境亮度)	
	● DELAY (延遲時間)	
	• TIME OFF (TO 延遲)	
	● HIGH DIM (在場亮度輸出)	
	• LOW DIM/SmartDIM (空場亮度輸出/智慧調光設定)	
	● RAMP UP (亮度調升)	
	● FADE DOWN (亮度調降)	
	● VM-TB (VM 前置時段)	
	● VM-TA (VM 延後時段)	
	● SENSITIVITY (感應靈敏度)	
	● BURN-IN (燒機模式)	
	● <i>TEST (測試模式)</i>	
	● LED INDICATOR (LED 指示燈)	
	● DEFAULT (重置出廠設定)	
3.6	LOCK/UNLOCK (上鎖/解鎖)	13
3.7	SAVE/RECALL (儲存/讀取)	14
	● SAVE AS (儲存為)	14
	• RECALL (讀取)	14
4. 設	。	

目

次

1. OS-NET 簡介

OS-NET 是 IR-TEC 明和電子所開發完成,可以讓各種燈具與照明迴路具備無線聯網智能感控功能的解決方案。 OS-NET 也是指透過安裝各種 OS-NET 感控燈具或 OS-NET 感控迴路的過程,所同步建立的一個可以用來執行 各種高階智能照明控制的無線網狀網路(Wireless Mesh Network)。OS-NET 感控燈具指的是內建有 OS-NET 感 應器的各種燈具,而 OS-NET 感控迴路則是指由 OS-NET 感應器控制的照明電氣迴路。

一個 OS-NET 網域是由許多個透過無線方式連結的 OS-NET 裝置所組成的網狀網路,這些裝置包含有最基本的 OS-NET 感應器(ONS)與和提供開燈、關燈與調光控制的 OS-NET 按鍵開關(ONB)。每一個裝置除了提供自身所 屬的功能之外,同時也是組成 OS-NET 的節點(Node),可以發射、接收、或是轉傳各種網域通訊的指令。

安裝完成所有 OS-NET 感控燈具與 OS-NET 感控迴路的之後,每一個 OS-NET 裝置都需要透過操作 OS-NET 遙控器(SRP-281),來設定其所屬的控制群組,才能執行各項聯網控制功能。此外,每一個 OS-NET 感應器也可以針對不同場所的控制需求,來設定執行不同感控模式與參數的照明控制。

本設定指南就是用來幫助您正確執行各項必要設定的遙控器操作說明,操作前,請詳細閱讀相關內容。

2. 基本操作

SRP-281 是專門用來執行 OS-NET 網域與裝置的編組與感控設定的工具。除此之外,它也是一個可以用來針對 場域內的 OS-NET 感控照明,以單獨或是群組的方式,執行開燈、關燈的遙控器。

在操作 SRP-281 之前,請確認電池盒內正確裝有具備有效電力的電池。按下任何一個按鍵,即可啟動主頁面 (MAIN MENU),開始進行操作。SRP-281 共有 6 個功能鍵可供操作,功能說明如下表;



按鍵	主頁面	設定頁
\bigtriangleup	進入上傳 (UPLOAD) 頁面	向上選擇設定項目
\bigtriangledown	進入下載 (DOWNLOAD) 頁面	向下選擇設定項目
\bigcirc	開啟 OS-NET 照明	變更設定參數(減少數值)
\bigtriangleup	關閉 OS-NET 照明	變更設定參數(增加數值)
	進入設定(SETTING)頁	ENTER: 確認選項
1		UPLOAD:上傳設定
L	個別/群組燈具遙控切換	回到前一頁

操作注意事項



2.1 主頁面

主頁面可以提供如下的各項基本操作;

要進入設定頁(SETTING) · 按 →
 要執行上傳(UPLOAD)操作 · 按 →
 要執行下載(DOWNLOAD)操作 · 按 →
 要遙控關閉個別/群組照明 · 按 →
 要遙控開啟*個別/群組照明 · 按 →
 要逝換個別/群組照明 · 按 →



*在人員離場,延遲時間結束後,將恢復為原先的感控。

2.2 開燈-關燈

注意:個別控制(5)表示只會開啟/關閉該感應器所實際控制的燈具(含同一迴路的所有燈具)。 群組控制(55)則表示會開啟/關閉該感應器所屬群組內的所有 OS-NET 感控照明。

2.3 SETTING(設定)

SETTING 可以用來建立或變更 OS-NET 裝置的各項設定,包含群組聯網(GROUP LINK)、感控參數(DEVICE)、 上鎖/解鎖(LOCK/UNLOCK)、與儲存/讀取(SAVE/RECALL)等選項。

以下是設定頁的基本操作,各項設定的詳細說明,請參閱第3段。

基	本操作	螢幕顯示	
1.	在主頁面下,按下 → 進入設定頁(SETTING)。	主頁面	
2.	按 🛆 或 🔽 選擇設定選項(GROUP LINK, DEVICE, LOCK/	ON UPLOAD OFF	
	UNLOCK, SAVE/RECALL)後·再按 — 確認並進入下一頁。		
3.	按		
	選擇想要的參數。	€⊈Ç SETTING	
4.	完成所有設定項目的參數選擇之後,將遙控器對準目標裝置,按下 💶	設定選項	
	即可上傳所設定的參數。	SETTING	
5.	如果有其他裝置也要執行相同的設定,此時,你可以直接再將遙控器對準	GROUP LINK DEVICE	
	其他裝置,按下└↩┘上傳,就可以複製所有的設定。		
注意	5: 如果是新安裝的 OS-NET 系統,建議先完成所有裝置的群組設定後,再	以群組設定 (GROUP-SET) 的方	
式,執行必要的感控模式與參數設定,可節省時間。			
注	意 : 整個資訊傳輸過程,可能需要數秒鐘。上傳時,請務必站在目標感應器]	正下方·將遙控器對準感應器·	
並	呆持遙控器不動直到上傳結束為止。		

2.4 UPLOAD(上傳)

UPLOAD 功能,讓你透過簡單的遙控器操作,就可以用來設定 OS-NET 感應器的感控模式與參數。你可以選擇「現有設定」(CURRENT SETTING)或是任何一個儲存在遙控器內的 EZ-SET 設定檔,上傳到特定的 OS-NET 感應器。以下是上傳的基本操作。

基本操作	螢幕顯示	
1. 在主頁面下,按 <a> 拉入上傳(UPLOAD)頁。會出現以下的選項;	主頁面	
CURRENT SETTING		
EZ-SET 1		
EZ-SET 2		
EZ-SET 3	€ SETTING	
EZ-SET 4		
 按	UPLOAD	
GROUP LINK (群組聯網數據)	CURRENT SETTING	
DEVICE (裝置感控參數設定)	EZ-SET 2 FZ-SET 2 FZ-SET 4	
BOTH (群組聯網數據與裝置感控參數設定)		
3. 按└△┘或└▽┘選擇要上傳的數據。按└↩┘確認並進入下一頁。	EZ-SET 1	
4. 將遙控器對準目標裝置,按下 ↓ 開始上傳。	GROUP LINK DEVICE	
5. 遙控器會顯示 UPLOAD OK 表示上傳成功。如果顯示 UPLOAD FAIL ,	BOTH	
則表示上傳失敗,可以直接按└↩┘再試一次。		
注意: UPLOAD 時,只能針對個別感應器執行設定,無法對群組的所有感應器執行 GROUP-SET。		
注意: 整個資訊傳輸過程,可能需要數秒鐘。上傳時,請務必站在目標感應器]	E下方·將遙控器對準感應器,	
並保持遙控器不動直到上傳結束為止。		

2.5 DOWNLOAD(下載)

DOWNLOAD 功能可以讓你輕鬆下載運作中的 OS-NET 感應器的多種數據。此外,你也可以透過本程序,取得 OS-NET 網域、裝置與遙控器的基本資訊。以下是下載的基本操作。

基2	な 操作 こうしん しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しょうしん	螢幕顯示
1.	在主頁面,按 🔽 進入下載(DOWNLOAD)頁。會出現以下的選項 ;	主頁面
	GROUP INFO (群組資訊)	ON UPLOAD OFF
	DEVICE SETTING (裝置感控設定)	
	CURRENT DIM (目前調光值)	
	CURRENT LUX (目前亮度)	SETTING
	REMOTE INFO (遙控器資訊)	下載頁面
	DEVICE INFO (裝置資訊)	
	NETWORK INFO (網域資訊)	
2.	按 🛆 或 🔽 選擇要下載的選項,按 🚽 確認。	
3.	將遙控器對準目標裝置(REMOTE INFO 除外),按 → 開始下載。	
4.	遙控器會顯示 DOWNLOAD OK 表示下載成功。如果顯示 DOWNLOAD	
	FAIL·則表示下載失敗,可以直接按 — 再試一次。	

	DOWNLOAD REMOTE INFO DEVICE INFO NETWORK INFO
注意:完成下載的 GROUP INFO 與 DEVICE SETTING 資訊,會顯示在各項目所	「屬的設定頁面。
注意:整個資訊傳輸過程,可能需要數秒鐘。下載時,請務必站在目標感應器]	E下方,將遙控器對準感應器,
並保持遙控器不動直到下載結束為止。	

3. SETTING(設定)

3.1 設定項目

下表羅列 SRP-281 的所有設定項目與選項以及與適用的 OS-NET 裝置。由於不同的 OS-NET 裝置.有其各自不同的控制功能,因此有些設定項目與選項,可能不適用在特定的裝置上。不適用的設定項目,遙控器會顯示 N/A。

設定項目	選項	功能簡述	ONS	ONB
GROUP	EZ-GROUP	快速設定所有 OS-NET 裝置的控制群組編號。	\checkmark	\checkmark
LINK	ADVANCED	修改特定 OS-NET 感應器的發射與接收群組編號	\checkmark	\checkmark
	UNGROUP	解除裝置的群組設定,並同時脫離 OS-NET 網域。	\checkmark	\checkmark
DEVICE	INDIV-SET	設定個別的 OS-NET 感應器。	\checkmark	
	GROUP-SET	設定群組內所有的 OS-NET 感應器。	\checkmark	
	CONTROL	設定 OS-NET 感應器的感控模式。	\checkmark	
	AMBIENT LUX	設定 OS-NET 感應器啟動控制的環境亮度門檻。	\checkmark	
	DELAY	設定人員離場後,OS-NET 感應器關閉或降低燈光輸出(空場	,	
		調光)的延遲時間。	V	
	TIME OFF	設定在 OSLATO 模式下·OS-NET 感應器在 DELAY 時間結束	,	
		後,將受控燈具維持在空場調光(LOW DIM)的時間。	V	
	HIGH DIM	設定當環境亮度低於門檻時,而且有人在場時,受控燈具的調		
		光輸出值 · 亦稱為「在場調光」。如果選 SmartDIM · 燈具輸	\checkmark	
		出會依據現場亮度機動調整。		
	LOW DIM/	設定空場時,受控燈具的調光輸出值,亦稱為「空場調光」。		
	SmartDIM	如果在場調光選 SmartDIM·LOW DIM 選項將變成 SmartDIM	\checkmark	
		的設定指標,空場調光則為 SmartDIM 設定值的 1/2。		
	RAMP UP	受控燈具調光輸出上升的速度。	\checkmark	
	FADE DOWN	受控燈具調光輸出下降的速度。	\checkmark	
	VM-TB	設定在 DSVM 模式下,開始降低受控燈具輸出為 LOW DIM	- /	
		的虛擬午夜 (∨M) 前段時間。	V	
	VM-TA	設定在 DSVM 模式下,維持受控燈具輸出為 LOW DIM 的虛	- /	
		擬午夜 (VM) 後段時間。	V	
	SENSITIVITY	設定在場感應的感度。設定 OFF 可關閉在場感應功能	\checkmark	
	ON DELAY	感應人員出現後, 延遲啟動負載的時間。		
		本設定不適用(N/A)照明控制。		
	BURN-IN	設定受控燈具燒機測試的時間。	\checkmark	
	TEST (10-MIN)	OS-NET 感應器將依據設定的感控模式控制燈具,但延遲時間	- /	
		改為 10 秒鐘,方便加快測試。測試時段為 10 分鐘。	v	
	LED INDICATOR	關閉或開啟 OS-NET 裝置的 LED 指示燈。	\checkmark	\checkmark
	DEFAULT	恢復遙控器(REMOTE)或裝置(DEVICE)的出廠設定。	\checkmark	
LOCK/	LOCK	鎖定 OS-NET 網域,禁止各項設定變更。	\checkmark	\checkmark
UNLOCK	UNLOCK	開放 OS-NET 網域,接受各項設定變更或新增裝置。	\checkmark	\checkmark
	AUTO LOCK	建立網域12小時過後,自動上鎖。	\checkmark	\checkmark
SAVE/	SAVE AS	儲存設定為 EZ-SET 設定檔之一,以便未來使用。	\checkmark	
RECALL	RECALL	讀取儲存在遙控器內的 EZ-SET 設定檔。	\checkmark	

3.2 GROUP LINK (群組聯網)

對一個 OS-NET 感控照明系統的所有 OS-NET 裝置而言,群組聯網是最基本的設定。<u>每一個 OS-NET 裝置</u>,無 論是已經整合在燈具,或是安裝在天花板與壁面,<u>都需要透過設定裝置所隸屬的群組,才能完成聯網</u>,成為無 線網狀網路的節點。要執行群組聯網設定,可先從主頁面,按 → 進入設定頁(SETTING)後,選擇 GROUP LINK, 再按 → 進入 GROUP LINK 設定頁,有下列三個選項可供選擇;

● EZ-GROUP(快速編組)

OS-NET 裝置的群組控制,實際上是發射(TRANSMITTING)與接收(RECEIVING)兩種群組的組合運作。也就是 說,當群組中的任何一個 OS-NET 感應器偵測到人員的出現或活動時,它會依據所屬的發射群組編號,將 OCC 訊號發送給設定有相同接收群組編號的 OS-NET 裝置,以便執行裝置各自所設定的控制功能。

EZ-GROUP 可以讓你快速地完成 OS-NET 網域的建立與所有 OS-NET 裝置的編組聯網工作。EZ-GROUP 會將 同一群組的 OS-NET 感應器直接設定為隸屬相同編號的發射與接收群組。EZ-GROUP 快速編組操作步驟如下;

- 1. 選擇進入 EZ-GROUP 快速編組頁面後,會出現 4 列隸屬群組(MBR OF GRP)的設定選項。
- 對準目標裝置,再按一次 → 即可將上傳隸屬群組的設定,並同時執行聯網。

注意: 聯網進行中的裝置,會以交叉閃爍藍-綠兩色 LED 指示燈的方式顯示。已聯網的裝置,其 LED 指示燈會 改以綠色顯示。

● ADVANCED(進階設定)

雖然說大多數的場域,都可以直接使用 EZ-GROUP 的快速編組功能來達到群組控制的需求,但是如果某些場域 有特殊群組控制需求時,就可能需要透過執行 ADVANCED 進階設定才能達成。

例: 當人員出現在 A 區時,需要開啟 A、B 兩區的照明,但是當 B 區有人活動時,則只需要開啟 B 區的照明。

要達到上述的控制需求,你可以用 EZ-GROUP 先個別完成 A 區與 B 區內所有 OS-NET 感應器的群組設定,然 後再透過 ADVANCED 進階設定來修改各區感應器的發射(TRANSMITTING)或接收(RECEIVING)的群組編號, 將 A 區裝置的發射群組(TRANSMITTING)加入 B 區的群組編號,或是將 B 區裝置的接收群組(RECEIVING)加入 A 區的群組編號。

進階設定操作步驟如下;

- 1. 在完成所有裝置的 EZ-GROUP 快速編組設定後,從 GROUP LINK 設定頁,選擇 ADVANCED 進入設定頁。
- 2. 依據實際控制需求,進入 TRANSMITTING 或 RECEIVING 的設定頁面,新增/修改/刪除該裝置隸屬的群組 編號。
- 對準目標裝置,按下 → 即可完成進階設定。

● UNGROUP(解除編組)

UNGROUP 可以用來解除 OS-NET 裝置的群組設定,並脫離目前連結的網域。如果有裝置的群組設定錯誤或者 已經連結到其他鄰近地區 OS-NET 網域的時候,就可能需要針對該裝置執行 UNGROUP 操作,步驟如下;

- 1. 從 GROUP LINK 設定頁,選擇 UNGROUP,按下 → 進入 UNGROUPING 頁。
- 2. 螢幕上會出現「ARE YOU SURE?」的確認詢問。
- 對準目標裝置,按下 → 即可解除該裝置的編組,並脫離所屬網域。

注意: 脫離網域的 OS-NET 感應器仍然可以控制它所連接的燈具,但是 OS-NET 按鍵開關將無法運作。

3.3 建立一個新的 OS-NET 網域

完成 OS-NET 感控照明系統的安裝之後,你必須先確定場域內沒有其他的 OS-NET 開放網域¹後,才可以開始 建立一個新的 OS-NET 網域。建立 OS-NET 新網域的第一步,就是利用 EZ-GROUP 的快速編組功能,在1分 鐘之內完成兩個全新 OS-NET 感應器的群組設定。然後,再用 EZ-GROUP 依序完成網域內所有其他 OS-NET 裝置的群組設定。注意:進行 OS-NET 裝置的群組聯網的過程中,整個網域是開放的,此時如果有鄰近區域也 剛好在執行 OS-NET 裝置的群組聯網設定,還是有可能發生跨網連結的狀況,所以請特別注意。

¹ 要確定場域內沒有其他的 OS-NET 開放網域,你可選擇任何一個未連網的 OS-NET 感應器,先執行測試性質 的 EZ-GROUP 群組設定,等待 1 分鐘的連線時間過後,觀察該感應器的運作指示 LED 是否變回藍色來判斷?如 果 LED 變回藍色,就表示場域內沒有其他 OS-NET 網域。如果 LED 依然是緣色,那就表示該感應器已經連結到 場域內其他未鎖定的 OS-NET 網域了。為了避免發生跨網域群組連動控制的異常現象,此時,必須先對該感應 器執行 UNGROUP 操作,脫離該網域。如果可以的話,先對該網域上鎖,然後才開始建立新的網域,或者選一 個遠離鄰近 OS-NET 網域的感應器,才開始設定。

3.4 新增 OS-NET 裝置或感控燈具

如果需要將新增的 OS-NET 裝置或感控燈具加入現有的網域時,首先要對已經被鎖定保護的網域執行 UNLOCK 解鎖。然後對準新增的裝置或燈具執行 EZ-GROUP 快速編組,設定其所隸屬的群組編號,上傳完成後,便可加入現有的網域,接著再對新增的感應器,執行必要的感控模式與參數設定工作。

3.5 DEVICE setting (裝置設定)

設定裝置 (DEVICE) 感控參數的目的,主要是用來確定 OS-NET 感應器的感控模式與參數。你可以選擇以個別 或群組的方式來設定 OS-NET 感應器。

INDIV-SET(個別設定)

在 DEVICE 設定頁,選擇 INDIV-SET,就可以進入個別感應器設定的頁面,選擇各項感控模式與參數,依據本 文第 2.3 項的指示執行設定。此時螢幕右上角會出現一個燈泡(5)的符號,表示目前是在個別設定的頁面。

GROUP-SET(群組設定)

在 DEVICE 設定頁,選擇 GROUP-SET,就可以進入群組設定的頁面,選擇各項感控模式與參數,依據本文第 2.3 項的指示執行設定。此時螢幕右上角會出現兩個燈泡(55)的符號,表示目前是在群組設定的頁面。 以下是 OS-NET 感應器可供設定的項目;

● CONTROL (感控模式)

每一個 OS-NET 感應器都可以設定提供許多種不同的感應控制策略,這些感控策略包各種以在場感應 (Occupancy Sensing)、空場感應(Vacancy Sensing)或畫光感應(Daylight Sensing)為基礎,搭配傳統的全開/全 關、兩段式定值調光或是最人性化的動態智能調光的照明控制模式來控制所連結的燈具。 以下是 OS-NET 感應器可供選擇的感控模式與運作說明:

CONTROL	運作說明
ON/OFF	ON/OFF 是一種常見的在場感控(Occupancy Sensing Control)模式。
	當環境亮度高於設定門檻時,無論是否有人在場,受控燈具都不會開啟。
	當環境亮度低於設定門檻時,只要有感應器偵測到人員出現,受控燈具會自動開啟,直到人員離
	場,延遲時間結束,受控燈具會被自動關閉。
	注意:本模式適用 可調光 或不可調光的燈具,但不適用 HID 高壓放電燈具。
OSO	OSO 是一種在場感控(Occupancy Sensing Control)模式,可用在 24 小時都需要照明的場所。
	無人在場(空場)時,受控燈具會以設定的空場調光(LOW DIM)輸出,以降低能源消耗。
	當現場有人時,受控燈具會以在場調光(HIGH DIM/SmartDIM)輸出。
	注意 :本模式需要搭配 可調光 的燈具,方可啟動調光控制。
OSLA	OSLA 是一種在場感控(Occupancy Sensing Control)模式,可用在亮度不足時,需要自動開啟照
	明的場所。
	當環境亮度高於設定門檻時,無論是否有人在場,受控燈具都不會開啟。
	當環境亮度低於設定門檻時·受控燈具會自動以設定的空場調光輸出。
	一旦有感應器偵測到人員出現,受控燈具會馬上變為在場調光輸出,直到當人員離場,延遲時間
	結束.受控燈具會自動回復為空場調光輸出.直到環境亮度高於設定門檻後.才自動關閉。
	注意:本模式需要搭配可調光的燈具,方可啟動調光控制。如果是不可調光的燈具,所有受控燈具
	會在環境亮度一旦低於設定門檻時,自動開啟,直到環境亮度高於設定門檻之後。
OSLATO	OSLATO 是一種在場感控(Occupancy Sensing Control)模式,可用在需要受控燈具在延遲時間結
	束後・先維持空場輸出一段時間・確定無人在場後再關閉的場所。
	當環境亮度高於設定門檻時,無論是否有人在場,受控燈具都不會開啟。
	當環境亮度低於設定門檻時,如果有感應器偵測到人員出現,受控燈具會馬上變為在場調光輸出。
	當人員離場,延遲時間結束後,受控燈具會先以空場調光輸出一段 TO 時間(可設定),確定現場無
	人之後再關閉。
	注意 :本模式需要搭配 可調光 的燈具,方可啟動調光控制。如果是 不可調光 的燈具,調光控制將會
	失效,且關燈延遲時間會延長(加上 TO 時間)。
DSVM	DSVM 是一種畫光感控(Daylight Sensing Control)模式,可用在需要天黑時自動開啟受控燈具,天
	亮時自動關閉,但在午夜前、後的一段時間(可設定),自動降低亮度輸出的照明場所。
	富境境局度高於設定門檻時,受控燈具會目動關閉。
	富環境完度低於設定門檻時,感應器會啟動受控燈具為高完度輸出或是以 SmartDIM 智慧調光方
	式動態調整燈具輸出,維持現場完度在設定範圍之內。
	從午夜前的一段時間(VM-TB)開始到午夜後的一段時間(VM-TA),受控燈具會改為低完度輸出。
500	注息 :
DSC	DSC 是一種畫光感控(Daylight Sensing Control) 候式,可用在需要大黑時目動開啟,大亮時目動
	翻闭照明的场所。
	富境境员度低於設定鬥艦時,感應希曾啟動受控燈具為高员度輸出或是以 SmartDIM 督慧調光力
VSC	VSC 定生物感控(Vacancy Sensing CONTROI) 候式, 可用任需要有人手動開啟照明, 再父田感應器目 動間開空中的場合
	任场八貝必須安按 NUS-NEI 按鍵開開, 受控燈具 / 冒開啟為所設定的在場調光輸出。此時, 感
	注意:
	控制,处理时间将曾加上所設定的 TO 处理时间。

OSBOSB 是一種在場感控(Occupancy Sensing Control)模式,一般可用在開放型的辦公空間。
當現場環境亮度高於啟動門檻時,不論是否有人在場,燈具都不會開啟。當環境亮度低於啟動門
檻時,感應器會在感應到有人在場時,將受控燈具上升至高亮度(High Dim)或執行 SmartDIM 智
慧調光控制燈具輸出,但同一群組的其他燈具則維持低亮度(Low Dim)輸出,作為背景亮度,直到
群組全區域空場後,所有燈具才會關閉。
注意:本模式需要搭配可調光的燈具,方可啟動調光控制。OFFOFF 是一個手動關閉照明的控制模式,可在受控照明需要關閉一段時間的時候使用。
注意:一旦啟動 OFF 關燈模式,所有受控照明將持續關閉,直到設定為其他感控模式為止。

AMBIENT LUX (環境亮度)

AMBIENT LUX 代表 OS-NET 感應器啟動照明感控的各種環境亮度門檻。LUX 數值越大,代表亮度越高。選擇 DISABLED 代表關閉環境亮度感應功能,此時感應器將全天候執行控制。CURRENT 代表以當下的環境亮度,作 為啟動感應控的門檻。

● DELAY (延遲時間)

DELAY 代表 OS-NET 感應器在人員離場後,自動關閉或是降低受控燈具輸出的時間(單位:分鐘)。

● TIME OFF (TO 延遲)

TIME OFF 代表在人員離場,延遲時間結束後,OS-NET 感應器維持受控燈具在空場亮度輸出的時間。 TO 延遲只有在 OSLATO 模式下才生效。

● HIGH DIM (在場調光)

HIGH DIM 在場調光是設定人員在場或是夜間(畫光感控)時段,受控燈具的輸出值(%)。如果是選擇要定值調光控制,則有 8 種輸出值(50%~100%)可供設定,如果是選擇 SmartDIM 智慧調光控制,則 OS-NET 感應器將隨時感測環境亮度的變化,動態調整受控燈具的輸出,以維持整體亮度在設定的範圍之內。

● LOW DIM/SmartDIM (空場調光/智慧調光)

LOW DIM 空場調光是設定在空場時段,受控燈具的亮度輸出值(%)。選擇0代表在空場時,受控燈具將會關閉。 如果在場調光選擇採用 SmartDIM 智慧調光,則 LOW DIM 設定選項欄位會自動變為 SmartDIM 的設定指標, 而 SmartDIM 之下的空場調光,則是 SmartDIM 智慧調光設定值的 1/2。

RAMP UP (亮度調升)

RAMP UP 是指感應器在偵測到人員出現時·調升受控燈具亮度輸出的速度。有3個選項(INSTANT/SOFT/SLOW) 可供選擇。

● FADE DOWN (亮度調降)

FADE DOWN 是指感應器調降受控燈具輸出的速度。有3個選項(INSTANT/SOFT/SLOW)可供選擇。

● VM-TB (VM 前置時段)

VM-TB 是指虛擬午夜(VM)之前的一段時間。本項設定只有在 DSVM 模式下才適用。

• VM-TA (VM 延後時段)

VM-TA 是指虛擬午夜(VM)之後的一段時間。本項設定只有在 DSVM 模式下才適用。

● SENSITIVITY (感應靈敏度)

SENSITIVITY 用來設定 OS-NET 感應器的在場感應靈敏度。如果是安裝高度不超過6米的應用場所,可以選擇較低(LOW)的感度設定,如果是超過6米以上的安裝高度,則建議選擇正常(NORMAL)或較高(HIGH)的感度設定。如果現場環境出現會導致感應器誤觸發的干擾源時,可選擇將在場感應功能關閉(OFF)。

● BURN-IN (燒機模式)

BURN-IN 是用來設定執行網域內所有受控燈具持續亮燈的燒機測試的時間(單位:小時)。或者,你也可以用遙控器自行控制燒機的開始與結束。

● TEST (測試模式)

TEST 測試模式可以用來驗證感控模式的運作是否符合需求?在 10 分鐘的測試時段內,原先設定的延遲時間將一律縮短為 10 秒鐘,以節省驗證時間。10 分鐘過後或是直接用遙控器對裝置發出 STOP 指令,即可脫離測試模式,恢復正常控制。

● LED INDICATOR (LED 指示燈)

LED INDICATOR 的設定可以關閉或開啟 OS-NET 裝置的 LED 指示燈。出廠設定是開啟。

● DEFAULT (重置出廠設定)

DEFAULT可以讓你重置 REMOTE(遙控器)或是 DEVICE(裝置)的出廠設定。如果是要 OS-NET 裝置,選擇 DEVICE, 然後對準目標裝置,依指示按下 → 確認重置即可完成。如果是要重置遙控器,則只要選擇 REMOTE,然後 依指示,按下 → 確認重置即可完成。

3.6 LOCK/UNLOCK (上鎖/解鎖)

為了確保OS-NET 感應器感控設定不被任意變更與OS-NET 網域運作的獨立性,建議在完成網域內所有OS-NET 裝置的群組與感控設定後,要進入 LOCK/UNLOCK 設定頁面,對網域及其所屬裝置執行鎖定保護。

LOCK 是透過遙控器來鎖定所屬的 OS-NET 網域,用來防止未經允許的感控設定變更。

UNLOCK 是透過遙控器來解除 OS-NET 網域的鎖定保護,以便允許感控設定變更或是加入新的 OS-NET 裝置。

AUTO LOCK 則代表網域會在開始建立的 12 個小時之後,自動上鎖,以避免因為忘記執行上鎖動作,而導致被 其他新增網域的裝置意外聯網的現象。

注意:如果整個網域的聯網與設定工作,需要超過12小時才能完成,而且你也確定不會有其他 OS-NET 網域在 同時間建立時,你可以在網域開始建立後, 關閉 AUTO LOCK 的功能。

LOCK 鎖定 OS-NET 網域

1. 在 SETTING 設定頁,選擇 LOCK/UNLOCK 然後按 → 進入。

2. 選擇 LOCK 確認後,將遙控器對準任何一個「已連網」的 OS-NET 裝置,按下 → 即可鎖定整個網域。

OS-NET PG-TW-18R0.docx

注意:已經上鎖的網域,仍可容許某些遙控器的操作控制,例如:開燈、關燈、測試、燒機、讀取目前的 LUX 值 或調光值與網域資訊。

UNLOCK 解除 OS-NET 網域鎖定

- 1. 在 SETTING 設定頁,選擇 LOCK/UNLOCK 然後按 → 進入。
- 2. 選擇 UNLOCK 確認後·將遙控器對準任何一個「已連網」的 OS-NET 裝置·按下 ↓ 即可解除網域鎖 定。

3.7 SAVE/RECALL (儲存/讀取)

SAVE 是用來將特定的感控模式與參數設定,儲存在遙控器內成為一個新的 EZ-SET 設定檔的操作。 RECALL 則是讀取遙控器目前所儲存的 EZ-SET 設定檔或是特定感應器的出廠設定(DEFAULT),進行修改或是直 接上傳到其他的 OS-NET 感應器,以便快速複製相同的感控模式與參數。

1 1 1 1 2 1 1 1				
PROFILE	EZ-SET 1	EZ-SET 2	EZ-SET 3	EZ-SET 4
CONTROL	ON/OFF	OSO	OSLA	OSLATO
AMBIENT LUX	20	N/A	200	DISABLED
OFF DELAY	5 MIN	3 MIN	10 MIN	5 MIN
TIME OFF	N/A	N/A	N/A	10 MIN
HIGH DIM	N/A	70%	80%	SmartDIM (Max)
LOW DIM	N/A	20%	30%	-
RAMP UP	N/A	SOFT	INSTANT	SOFT
FADE DOWN	N/A	SOFT	SLOW	SLOW
SENSITIVITY	HIGH	NORMAL	NORMAL	NORMAL

下表是 OS-NET 遙控器出廠內建 EZ-SET 設定檔的各項感控模式與參數。

● SAVE AS (儲存為)

儲存現有設定成為一個新的 EZ-SET 設定檔

- 1. 進入遙控器的 SETTING 設定頁,選擇想要設定的項目。
- 3. 繼續完成所有設定項目的參數選擇。
- 4. 進入 SAVE AS 頁,選擇想要儲存的 EZ-SET 設定檔編號(1-4)。
- 5. 按 → 即可將所選擇的各項感控模式與參數,儲存為該遙控器的 EZ-SET 設定檔之一。

● RECALL (讀取)

這個操作可以讓你讀取目標裝置的出廠設定檔(DEFAULT)或是儲存在遙控器內部的 EZ-SET 設定檔·用來上傳到 其他的 OS-NET 感應器·複製完全相同的感控模式與參數。

注意: 各項感控設定, 讀取後會顯示在各項設定所屬的頁面上, 方便確認。

*使用過的遙控器所儲存的 EZ-SET 設定檔的各項參數,有可能已經被更改。若無法確定 EZ-SET 設定檔是否已 被更改,建議可以進入遙控器的設定→感控參數→重置出廠設定 (SETTING→DEVICE→DEFAULT) 的頁面,選 擇遙控器(REMOTE),然後執行遙控器所有出廠設定參數的重置。

4. 設定回應與指示

執行 OS-NET 的各種設定工作時,不同的 OS-NET 裝置會以不同的指示方式來回應設定的成功或失敗。

OS-NET 感應器

顯示方式	回應說明	補充說明
感應器的 LED 以綠色與藍色交	表示該感應器正在掃描與連結網	LED 連續快閃(每 0.2 秒亮滅一次)
替閃爍。	域。	只會出現在連結網域時。
感應器的 LED 每 2 秒鐘閃爍兩	表示該感應器有感應到人員活動。	LED 閃綠色,表示該感應器已聯網。
次。(綠色或藍色)		LED 閃藍色,表示該感應器未聯網。
上電後,感應器上的 LED 每 2	表示該感應器被設定為 DSC 或	綠色 LED 閃爍,表示該感應器已聯網。
秒鐘閃爍兩次,持續 5 分鐘。然	DSVM 的畫光感控模式。	藍色 LED 閃爍,表示該感應器未聯網。
後改為每隔15秒閃爍兩次。		
感應器發出兩個短嗶聲。	表示該感應器已接收單筆設定指令	
	或是遙控器的控制指令。	
感應器發出一長嗶與兩短嗶。	表示該感應器已接收多筆設定指令	
受控燈具短暫亮、滅兩次。	的上傳。	
受控燈具短暫亮、滅兩次。	回復出廠設定完成。	
	SmartDIM 智慧調光設定完成。	

OS-NET 按鍵開關

指示方式	回應設定	補充說明
LED 閃一次	接收到單一筆的遙控器指令	
LED 亮 2 秒鐘	群組設定完成	
LED 慢閃	按鍵開關未設定聯網	每秒閃一次
LED 快閃	掃描與連結網域進行中	每 0.2 秒亮、滅一次
LED 每秒閃2次	網域連結失敗	